

ПОЛАГАНЕ НА ПЛОЧКИ

ПРОБЛЕМ

В последните години плочките с ползват все повече като покритие върху подове и стени. По-надолу представяме конкретни случаи, които ако не се изпълнят правилно се появяват проблеми.

ПОЛАГАНЕ НА НОВИ ВЪРХУ СТАРИ ПЛОЧКИ



Погрешния избор на плочките води до унищожаването им и необходимостта от подмяната им.



Повърхността се почиства добре от прахта и др.



Прибавяме **ISOMAT AK-22** към водата под постоянно разбъркване с нискооборотен миксер, докато се получи хомогенна пастообразна смес. Оставаме лепилото 10 мин. да узрее.



Полагаме лепилото върху цялата основа с назъбена маламашка.



След това нареждаме плочките на желаното място, слагайки кръсчета за оформяне на необходимите fugи между тях.



Нивелираме плочките и с помоща на гумен чук ги фиксираме на точното място.



След като повърхността стане проходима, фугираме с **MULTIFILL 3-15**, усилена със смола **DS-99**.



Фугиращата смес се разстила с помоща на гумено гребло.



След като фугиращата смес изсъхне достатъчно, повърхността се почиства с леко навлажнена гъба.



Крайното почистване на плочките става с леко навлажнен парцал, след като се втвърди фугиращата смес.



Обновяване на старите плочки с нови става лесно, без да е необходимо къртенето на старите.

● ПОЛАГАНЕ НА ПЛОЧКИ ВЪРХУ ДЪРВО И ГИПСКАРТОН



Лепене на плочки върху дърво и гипскартон вече е често срещнато.



Повърхността се почиства добре от прахта и др. и се грундира с **UNI-PRIMER**.



Приготвяме **Isomat AK-ELASTIC**, добавяйки А към В компонент под постоянно разбъркване.



След като **UNI-PRIMER** изсъхне, полагаме лепилото с помоща на назъбена маламашка.



Полагаме плочките на желаното място.



Нивелираме плочките и с помоща на гумен чук ги фиксираме на точното място.



След като лепилото изсъхне, фугираме с **MULTIFILL 0-5**, усилена със смола **DS-99**.



МАТЕРИАЛИ

- **Isomat AK-ELASTIC** Високоеластично 2 компонентно лепило за плочки (разход: 1,5-4,0 kg/m²)
- **MULTIFILL 0-5** Полимерна фугираща смес за фуги до 5 mm
- **DS-99** Подобряваща смола за фугиращи смеси.
- **UNI-PRIMER** Акрилен дълбокопроникващ грунд (разход: 100-200 g/m²)

● ПОЛАГАНЕ НА ПЛОЧКИ ВЪРХУ МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ



Металните повърхности са трудна основа за лепене на плочки.



Повърхността се почиства добре от прахта ръжда и др.



Приготвяме **Isomat AK-ELASTIC**, добавяйки А към В компонент под постоянно разбъркване.



Полагаме лепилото върху цялата повърхност с назъбена маламашка.



Полагаме плочките на желаното място.



Нивелираме плочките и с помоща на гумен чук ги фиксираме на точното място.



След като лепилото изсъхне, фугираме с **MULTIFILL 0-5**, усилена със смола **DS-99**.



МАТЕРИАЛИ

- **Isomat AK-ELASTIC** Високоеластично 2 компонентно лепило за плочки (разход: 1,5-4,0 kg/m²)
- **MULTIFILL 0-5** Полимерна фугираща смес за фуги до 5 mm
- **DS-99** Подобряваща смола за фугиращи смеси