

RENOVIRANJE UNUTRAŠNJIH PROSTORA

PROBLEM

Renoviranje nekog prostora obuhvata dijapazon od najsitnijih popravki do velikih i rizičnih strukturalnih izmena. Ovde obrađujemo određene sitnije probleme, čije je rešavanje jednostavno i brzo, ukoliko se napravi pravilan izbor materijala.

● GLETOVANJE I BOJENJE POVRŠINE



Sitnije nepravilnosti u malteru (npr. pukotine, rupe) su uobičajena pojava i saniraju se veoma lako.



Prvo se uklanjaju trošni delovi.



Sa površine se pažljivo očisti prašina.



Špahtlom se nanosi **FAST-COVER** i utiskuje se dok ne zapuni rupu.



Odmah potom se površina poravnava.



Posle oko 30 minuta git je suv i površina može da se boji.

MATERIJAL

- **FAST-COVER** Pripremljeni lagani akrilni git za brza popunjavanja

● IZMEŠTANJE ELEKTRIČNIH UTIČNICA



Promena namene nekog prostora često zahteva da se izmeste postojeći priključci za električnu energiju.



Kanal se dobro očisti od prašine i postavlja se bužir.



Potom se površina lagano pokvasi.



Zapunjavanje se vrši sa **UNICRET-FAST**. Prilikom pripreme dodaje se samo voda.



Kada se **UNICRET-FAST** donekle stvrdne (posle oko 45 minuta), poravnavamo površinu sunderastom hoblericom.



Posle oko 3 časa, površina je suva i može da se boji.

MATERIJAL

- **UNICRET-FAST** Brzovezujući beli malter za popravke (potrošnja: 15 kg/m²/cm)

ZATVARANJE OTVORA U ZIDOVIMA



Prilikom renoviranja, može da dođe do situacije da uklanjamo ranije instalacije.



Prvo se površina dobro očisti od prašine i sl.



Potom se mesto koje obrađujemo premazuje gotovim prajmerom **PL-BOND**.



Komadi cigle se povezuju sa **UNICRET** ili **UNICRET-FAST**, kojima smo dodali samo vodu.



Pripremamo malter **UNICRET** ili **UNICRET-FAST**, uz dodavanje aditiva **ADIPLAST**.



Pokvasimo površinu i mistrijom nanosimo malter.



Kada se malter prosuši, obrađujemo ga sunderastom hoblericom.



Po sušenju maltera, sledi bojenje površine.

MATERIJAL

- **UNICRET** Malter za izravnavanje (potrošnja: 15.5 kg/m²/cm)
- **UNICRET-FAST** Brzovezujući beli malter za popravke (potrošnja: 15 kg/m²/cm)
- **ADIPLAST** Građevinski polimer lateks za poboljšanje maltera
- **PL-BOND** Prajmer za adheziju maltera (potrošnja: 300-350 g/m²)

GLETOVANJE ZIDOVA



U savremenim građevinama podrazumeva se da unutrašnje prostorije imaju zidove sa idealno glatkom površinom.



Sa površine maltera se odstranjuje prašina. Pre nanošenja glet mase ne zahteva se nikakva posebna priprema.



U vodu se ubacuje **STUCCOCRET** uz stalno mešanje, dok se ne formira homogena pastozna masa.



Materijal se nanosi špahtlom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi kad prvi "povuče" (posle 2-3 sata).



Po očvršćavanju materijala (posle oko 12 sati), površina se obrađuje sitnozrnastom šmirgлом.



Finalna obrada se postiže bojenjem površine.

MATERIJAL

- **STUCCOCRET** Masa za gletovanje unutrašnjih površina (potrošnja: 1.1 kg/m²/mm)